Original		Rechange	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MD/TAPE	MD-TAPE	APP MEDIA	Media
AMP MENU	AMP MENU	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up AMP Menu		Up
	Down AMP		Down
	Right AMP Menu		Right
	Left AMP Menu		Left
	OK MD/Tape	SHIFT + OK	Shift + Ok
	OK AMP Menu	OK	Ok
TV VOL MASTER VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV CH - PRESET -	I<</Preset-	I<<	I<<

Original		Rechange		Original		Rechange
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I			
TUNING –	<</ Tuni ng-		<<			
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay			
TUNING +	>>/ Tuni ng+		>>			
	Pause		Pause			
	St op		St op			

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		0/10	0	0
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power	>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	GUIDE	Guide
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart	MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	A	Red	DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
A.F.D.	A. F. D.	B	Green	RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
MOVIE	Movie	C	Yellow	TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MUSIC	Music	D	Blue	DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1	D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/D. Skip	PICTURE FORMAT	Format
2	2	2	2	FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
3	3	3	3	DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
4	4	4	4	MUTING	Muting	MUTE	Mute
5	5	5	5	TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
6	6	6	6	–	Vol -	VOL –	Vol -
7	7	7	7		OK	OK	Ok
8	8	8	8		Up		Up
9	9	9	9		Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING -	<</ Tuning-		<<
TUNING +	>>/ Tuning+		>>
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+		>>I
TV CH - PRESET -	I << / Preset-		I <<
REPLAY	← / Replay	CH -	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip Tuner	ECO 3D	3D
TUNER	Tuner	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Rechange	
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT +	Shift + Down
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left
TUNING -	<</ Tuning- Tuner	SHIFT +	Shift + <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TV CH - PRESET -	I <</ Preset- / Tv CH- Tuner	SHIFT +	Shift + I <<

Original	Rechange	Original	Rechange
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	PICTURE FORMAT	Format
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A.F.D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
	Pause		Pause

Original		Rechange	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TUNING −	<</ Tuning-	<<	<<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	I <<	I <<
REPLAY	← / Replay	CH −	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
VIDEO 1	Video 1	APP MEDIA	Media
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV
TV I/⏻ STANDBY	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV/VIDEO SLEEP	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R
TV VOL MASTER VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV CH − PRESET −	Tv CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Power AV		Shift + Power
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	A.F.D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0

Original		Rechange	
	-/--/>10		Guide
	Enter/Memory		Pre Ch
	FM Mode		TV/R
	Dual Mono		Dual
	Display		Info
	Muting		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
TUNING − <<⁄ Tuning-	<<	6 6 SA-CD/CD	SHIFT + 6 Shift + 6
TUNING + >>⁄ Tuning+	>>	7 7 SA-CD/CD	SHIFT + 7 Shift + 7
TV CH + PRESET + >>I / Preset+	>>I	8 8 SA-CD/CD	SHIFT + 8 Shift + 8
TV CH − PRESET − I<<⁄ Preset-	I<<	9 9 SA-CD/CD	SHIFT + 9 Shift + 9
REPLAY ←⁄ Replay	CH − Ch -	0/10 0/10 SA-CD/CD	SHIFT + 0 Shift + 0
ADVANCE ·→⁄ Advance	+ CH Ch +	>10/* -/-- CLEAR -/--/>10 SA-CD/CD	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
VIDEO 2 Video 2	APP MEDIA Media	DISPLAY Display SA-CD/CD	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
SA-CD/CD SA-CD/CD	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Stop SA-CD/CD	SHIFT + ■ Shift + Stop
AV I/⏻ SYSTEM Power AV	TIMER AV AV	Pause	SHIFT + ⏸ Shift + Pause
2CH 2CH	A Red	Play SA-CD/CD	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
D.TUNING D.SKIP D.Tuning/D.Skip SA-CD/CD	PICTURE FORMAT Format	TUNING − <<⁄ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
MEMORY ENTER Enter/Memory SA-CD/CD	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch	TUNING + >>⁄ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
1 1 SA-CD/CD	SHIFT + 1 Shift + 1	TV CH − PRESET − I<<⁄ Preset- SA-CD/CD	SHIFT + I<< Shift + I<<
2 2 SA-CD/CD	SHIFT + 2 Shift + 2	TV CH + PRESET + >>I / Preset+ SA-CD/CD	SHIFT + >>I Shift + >>I
3 3 SA-CD/CD	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 4 SA-CD/CD	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5 SA-CD/CD	SHIFT + 5 Shift + 5		