| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| Source | AV |
| P Mode | Format |
| S Mode | Shift + Dual |
| Audio I / II | Dual |
| Sleep | Sleep |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 / 10 | 0 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| -/-- / +10 | Shift + Guide |
| Recall / Prograr | Back |
| TV Menu | Menu |
| Exit | Exit |
| Goto / Text | Text |
| Display | Info |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK / Enter | Ok |
| V - | Vol - |
| V + | Vol + |
| P - | Ch - |
| P + | Ch + |
| Red / DVD | Red |
| Green / A-B | Green |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Yellow / Angle | Yellow | | |
| Blue / Repeat | Blue | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Play / Pause / | Play | | |
| Size | 3D | | |
| D.Dis / Reveal | Smart | | |
| D.Menu / Mix | D. Menu | | |
| Zoom / Index | Shift + Eject | | |
| I<< / Fav | I<< | | |
| I<< / Fav | Pre Ch | | |
| >>I / Subpage | >>I | | |
| Stop / Language | Stop | | |
| << / Fav - | << | | |
| >> / Fav + | >> | | |
| Eject / EPG | Guide | | |
| Eject / EPG | Eject | | |