Mandis shop

Sony RMT-VB310E

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	OK	OK
Power Tv	Shift + Power	Right	Right
Power	Power	Down	Down
Net Service	1	Return	Back / Return
Input Tv	AV / Input / RDS	Options	Setup / OPT /
Bluetooth	9	Home	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Home	Shift + Menu /
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Play	Play / Slow
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
♥	Fav / Marker / PC	I<<	I<< / Preset-
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Pause	Pause / Step / Freeze
Netflix	2	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D.Menu / Top	Subtitle	Subtitle / EQ
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Pop Up/Menu	Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left	Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Tv Vol +	Vol +		
Display	Display / Media		
Tv Vol -	Vol -		