| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Sleep | Sleep / Timer |
| Mute | Mute / Dimmer | Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | CH + | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Vol + | Vol + |
| 3 | 3 | Info | Info / Angle |
| 4 | 4 | CH - | CH- / Page- |
| 5 | 5 | Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | Home | Shift + Menu / |
| 7 | 7 | FAV | Fav / Marker / PC |
| 8 | 8 | Settings | Setup / OPT / |
| 9 | 9 | ASP | Smart / List |
| TV / Radio | TV/Radio / | Up | Up |
| 0 | 0 | Left | Left |
| Recall / Mouse | Back / Return | OK | OK |
| P. Mode | Picture / Format | Right | Right |
| S. Mode | Sound / Title | Menu | Menu / Home |
| Nicam / A2 | Audio / Lang I/II | Down | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| I<< / Text | Text / Goto | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| I<< / Text | I<< / Preset- | | |
| >>I / Subpage | >>I / Preset+ | | |
| << / Size | << / Tune- | | |
| >> / Reveal | >> / Tune+ | | |
| Play/Pause / Ind | Play / Slow | | |
| Play/Pause / Ind | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop / Hold | Stop / Hold | | |
| Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Repeat | Shift + Green / APP / | | |
| Auto | D. Menu / Top | | |
| A - B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Media | Display / Media | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |