Original		Rechange	
	Power		Power
	Display		Display / Media
	Open / Close		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	VCR		Shift + 4
	TV		Shift + 1
	CDR		Shift + 3
	Tuner		Shift + 6
	DVD		Shift + 2
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
	9		9
	Title		Sound / Title
	0		0
	Sleep		Sleep / Timer
	System Menu		Menu / Home
	Disc Menu		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Tone		Audio / Lang I/II
	Mode		Smart / List
	Up / >>		Up
	Up / >>		>> / Tune+
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Play		OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down / <<	<< / Tune-		
Down / <<	Down		
Stop / FM Mode	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
RDS / Search	Red / Netflix / Search		
RDS / Search	AV / Input / RDS		
RDS Display	Info / Angle		
RDS Display	Green / APP / Repeat		