Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AV I/⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	System Standby	⏻	Power
VIDEO 1	Video1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
TOP MENU 1	1 Tuner	TV 1	1
2	Up	▲	Up
2	2 Tuner	DVD 2	2
DVD MENU 3	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DVD MENU 3	3 Tuner	CD-STB 3	3
4	Left	◀	Left
4	4 Tuner	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
ENTER 5	Enter	OK	OK
ENTER 5	5 Tuner	TAPE 5	5
6	Right	▶	Right
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
8	Down	▼	Down
8	8 Tuner	USB 8	8
9	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10 Tuner/Shift/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	RETURN BACK	Back / Return
— CH/PRE	I<</CH/Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
— CH/PRE	I<</CH Preset- Tuner	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
PRESET + ⏭	>>I/CH/Preset+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PRESET + ⏭	>>I/CH Preset+ Tuner	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
TV/VIDEO ANT	Tv/Video/ANT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
2CH	2CH	TITLE SOUND	Sound / Title
A.F.D.	A. F. D.	SURROUND	Eject / Surround
MOVIE/MUSIC	Movie/Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEST TONE	Test Tone	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MAIN MENU	Main Menu	HOME MENU	Menu / Home
MULTI CH	Multi CH	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU <	< Menu	SHIFT +	Shift + Left
MENU >	Menu >	SHIFT +	Shift + Right
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV CH	Tv CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Master Vol -	VOL –	Vol -
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV CH	Tv CH-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /

Original		Rechange	
	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER	Enter/D.Tuning/Return	RETURN BACK	Back / Return
CH/PRE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol+	VOL +	Vol+
	Master Vol-	VOL -	Vol-

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby CD	Power	5 Video 1	Shift + 5
Standby Video	Shift + Power	6 CD	6
Video 1	Smart / List	6 Video 1	Shift + 6
Video 2	Display / Media	7 CD	7
DVD	Blue / Prime Video / Random	7 Video 1	Shift + 7
MD/Tape	Green / APP / Repeat	8 CD	8
CD	Yellow / YouTube / Repeat	8 Video 1	Shift + 8
Tuner	Red / Netflix / Search	9 CD	9
1 CD	1	9 Video 1	Shift + 9
1 Video 1	Shift + 1	>10/Shift/-/-- (	Guide / EPG / -/--
2 CD	2	>10/Shift/-/-- Video 1	Shift + Guide / EPG / -/--
2 Video 1	Shift + 2	0 CD	0
3 CD	3	0 Video 1	Shift + 0
3 Video 1	Shift + 3	Enter/D.Tuning/Return CD	Back / Return
4 CD	4	Enter/D.Tuning/Return Video 1	Shift + Back / Return
4 Video 1	Shift + 4	I<< CD	I<< / Preset-
5 CD	5	I<< Video 1	Shift + I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I CD	>>I / Preset+		
>>I Video 1	Shift + >>I / Preset+		
<< CD	<< / Tune-		
<< Video 1	Shift + << /		
>> CD	>> / Tune+		
>> Video 1	Shift + >> /		
D. Skip/TV/VTR CD	TV/Radio /		
D. Skip/TV/VTR Video 1	Shift + TV/Radio / Program		
Play CD	Play / Slow		
Play Video 1	Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 1	Shift + Pause / Step /		
Stop CD	Stop / Hold		
Stop Video 1	Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	5 Video 2	Shift + 5
Standby Video	Shift + Power	6 MD/Tape	6
Video 1	Smart / List	6 Video 2	Shift + 6
Video 2	Display / Media	7 MD/Tape	7
DVD	Blue / Prime Video / Random	7 Video 2	Shift + 7
MD/Tape	Green / APP / Repeat	8 MD/Tape	8
CD	Yellow / YouTube / Repeat	8 Video 2	Shift + 8
Tuner	Red / Netflix / Search	9 MD/Tape	9
1 MD/Tape	1	9 Video 2	Shift + 9
1 Video 2	Shift + 1	>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide / EPG / -/--
2 MD/Tape	2	>10/Shift/-/-- Video 2	Shift + Guide / EPG / -/--
2 Video 2	Shift + 2	0 MD/Tape	0
3 MD/Tape	3	0 Video 2	Shift + 0
3 Video 2	Shift + 3	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	Back / Return
4 MD/Tape	4	Enter/D.Tuning/Return Video 2	Shift + Back / Return
4 Video 2	Shift + 4	<< MD/Tape	<< / Preset-
5 MD/Tape	5	<< Video 2	Shift + << / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I MD/Tape	>>I / Preset+		
>>I Video 2	Shift + >>I / Preset+		
<< MD/Tape	<< / Tune-		
<< Video 2	Shift + << /		
>> MD/Tape	>> / Tune+		
>> Video 2	Shift + >> /		
D.Skip/TV/VTR MD/Tape	AV / Input / RDS		
D.Skip/TV/VTR Video 2	Shift + AV / Input / RDS		
Play MD/Tape	Play / Slow		
Play Video 2	Shift + Play /		
Pause MD/Tape	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	Shift + Pause / Step /		
Stop MD/Tape	Stop / Hold		
Stop Video 2	Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		