Mandis shop

RC8205/21

Original		Rechange	
Vol +		Vol +	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Power		Power	
P-		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
PP		Back / Return	
PP		Fav / Marker / PC	

Original		Rechange	
0		0	
	Display [+]		Display / Media
	[≡]		Text / Goto
	□		Stop / Hold
	?		Smart / List
	↕		Zoom / Size
	- / ψ		I<< / Preset-
	- / ψ		Left
Menu	Menu		Menu / Home
Menu	Menu	OK	OK
	+ / >>I		>>I / Preset+
	+ / >>I		Right
	◇◇ / I-II		Audio / Lang I/II
	◇◇ / I-II		Setup / OPT /

https://mandis.com/fr/1626653-telecommande-remplacement-pour-RC8205-21-4229089.htm