Original		Rechange	
	Power		Power
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Play/Pause		Play / Slow
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
	9		9
	Rec		Rec / Rec Mode
	0 / AV		0
	0 / AV		AV / Input / RDS
	i		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	FAV		Fav / Marker / PC
	Text		Text / Goto
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Rechange		Original	Rechange
	Down		Down		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
LANG(AD)	Lang(AD)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		