Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	PR+	CH+ / Page+
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Left	Left
6	6	Vol -	Vol -
7	7	TV/TX	Text / Goto
8	8	PP	Fav / Marker / PC
9	9	16:9	Setup / OPT /
0	0	Red	Red / Netflix / Search
-/--	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
Swap	Back / Return	Violet	Display / Media
OK	OK	[ ] Smart Contro	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
CONTROLS	♪ Smart Controls	TITLE SOUND	Sound / Title		
MIX	MIX	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PAT P100	P100/PAT	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
UPDATE	Update	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
FREEZE DOUB	Doub/Freeze	SURROUND	Eject / Surround		
SCAN REV	REV/Scan	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		