Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Progr/C/CH	TV/Radio /
Audio Out	Mute / Dimmer	Counter Reset	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	T.Set/Clock	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Video/Go-To	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info/Intro	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Audio Dub	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Auto/Track	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Vps/Pdc	Eject / Surround	Next Sv+V	Back / Return
Encode	Picture / Format	VCR/TV	Smart / List
Counter Clock	Zoom / Size	Frame Up	CH+ / Page+
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Slow Down	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Frame Down	CH PAGE − CH- / Page-	Tracking-	SHIFT + TUNE- Shift + << /
1	TV 1 1	Tracking+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
2	DVD 2 2	Slow/Dpss-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
3	CD-STB 3 3	Slow/Dpss+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
4	VIDEO 4 4	Store	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
5	TAPE 5 5	Counter/Memor	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
6	TUNER 6 6	Timer/Record	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
7	AUX-HDD 7 7	Sp/Lp/Speed	SHIFT + OK Shift + OK
8	USB 8 8	X2 Rew/PlayInfo/Intro	SHIFT + Shift + Right
9	BLUETOOTH 9 9	Case Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
-/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Search Index	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
0	HDMI-SAT 0 0		
Skip/Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
F.Adv	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Mon/TV	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		