| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Ambilight | 3D |
| FPlay | Text |
| Windows | Media |
| Rakuten Tv | TV/R |
| Menu | Menu |
| Netflix | Shift + Media |
| Smart/Colors | Smart |
| Sources/Pair | AV |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| ← | Back |
| Home | Shift + Smart |
| Tv Guide | Guide |

| Original | Rechange |
|---|---|
| << | << |
| Play | Play |
| >> | >> |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |
| Rec | Rec |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| TV/Exit | Exit |
| CH+ | Ch + |
| CH- | Ch - |
| 1 | 1 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| OPTIONS | +/ Options | SETTINGS OPT | Options |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |