Original		Rechange	
	Power		Power
ambilight	ambilight	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Windows	SETTINGS OPT	Options
TV EXIT	Exit/TV	CLEAR EXIT	Exit
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart/Colors	HOME SMART	Smart
PAIR SOURCES	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	+	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st		