Original		Rechange	
RECEIVER	Power Receiver		Power
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDARD	Standard	TITLE SOUND	Sound / Title
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ADV.SURR.	ADV Surr.	SURROUND	Eject / Surround
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL -	Vol -
ENTER	Enter	OK	OK
REMOTE SETUP	Remote Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
8 EFFECT -	Effect-	PRESET-	I<< / Preset-
9 EFFECT +	Effect+	PRESET+	>>I / Preset+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD	DVD	DVD 2	2
VCR	VCR	VIDEO 4	4
TUN	TUN	TUNER 6	6
TUNE +	Up/Tune+		Up
TUNE -	Down/Tune-		Down

Original		Rechange	
MIDNIGHT/ LOUDNESS	Loudness	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1 TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
ST-	Left/ST-		Left
ST+	Right/ST+		Right
4 CH SELECT	CH Select	LIST SMART	Smart / List
MIDNIGHT/ LOUDNESS	Midnight	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
2 INPUT ATT	ATT	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SIGNAL SEL	Signal Select	HOME MENU	Menu / Home
6 LEVEL +	CH Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
5 LEVEL -	CH Level -	CH PAGE -	CH- / Page-
TV	TV	TV 1	1
CD-R	CD-R	CD-STB 3	3
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
1 TEST TONE	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 INPUT ATT	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 FL DIMMER	3 Tv	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4 CH SELECT	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original	Rechange
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
9 Tv	Shift + 9
8 Tv	Shift + 8
0 Tv	Shift + 0
+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
Menu Tv	Shift + Menu /
Tv Input	Shift + AV / Input / RDS
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -
Channel + Tv	Shift + CH+ /
Channel - Tv	Shift + CH+ /
Up Tv	Shift + Up
Down Tv	Shift + Down
Enter Tv	Shift + OK
Right Tv	Shift + Right

Original	Rechange
Left Tv	Shift + Left
Pause/T. Edit T	Shift + Pause / Step /
Play/D. Access Tv	Shift + Play /
Stop/MPX Tv	Shift + Stop /
>>I / RF ATT Tv	Shift + >>I / Preset+
I<< / Display Tv	Shift + I<< / Preset-
>> / Class Tv	Shift + >> /
<< / Band Tv	Shift + << /
Rec Tv	Shift + Rec / Rec Mode
Disc Tv	Shift + Fav / Marker / PC

Original		Rechange		Original		Rechange	
SOURCE	Power DVD		Power	MENU	Menu DVD	HOME MENU	Menu / Home
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	MASTER VOLUME -	Master volume-	VOL -	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	CHANNEL +	Channel + DVD	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1 TEST TONE	1 DVD	TV 1	1	CHANNEL -	Channel - DVD	CH PAGE -	CH- / Page-
2 INPUT ATT	2 DVD	DVD 2	2	TUNE +	Up DVD		Up
3 FL DIMMER	3 DVD	CD-STB 3	3	TUNE -	Down DVD		Down
4 CH SELECT	4 DVD	VIDEO 4	4	ST+	Right DVD		Right
5 LEVEL	5 DVD	TAPE 5	5	ST-	Left DVD		Left
6 LEVEL +	6 DVD	TUNER 6	6	ENTER	Enter DVD	OK	OK
7	7 DVD	AUX-HDD 7	7	T.EDIT	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
8 EFFECT -	8 DVD	USB 8	8		Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode
9 EFFECT +	9 DVD	BLUETOOTH 9	9	D.ACCESS	Play DVD	SLOW	Play / Slow
0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0	BAND	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
+10	+10 DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	CLASS	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
DISC	Disc DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	MPX	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
RF ATT	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
SOURCE	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
1 TEST TONE	1 VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 INPUT ATT	2 VCR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 FL DIMMER	3 VCR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4 CH SELECT	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 LEVEL	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 LEVEL	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8 EFFECT	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 EFFECT	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
DISC	Disc VCR	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
CHANNEL +	Channel + VCR	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CHANNEL -	Channel - VCR	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
TUNE +	Up VCR	SHIFT + ▲	Shift + Up

Original		Rechange	
TUNE -	Down VCR	SHIFT + ▼	Shift + Down
ST+	Right VCR	SHIFT + ▶	Shift + Right
ST-	Left VCR	SHIFT + ◀	Shift + Left
ENTER	Enter VCR	SHIFT + OK	Shift + OK
T.EDIT	Pause VCR	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
D.ACCESS	Play VCR	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MPX	Stop VCR	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
BAND	<< VCR	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
RF ATT	>>I VCR	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
CLASS	>> VCR	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
DISPLAY	I<< VCR	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Rec VCR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
SOURCE	Power CD		Power
1 TEST TONE	1 CD	TV 1	1
2 INPUT ATT	2 CD	DVD 2	2
3 FL DIMMER	3 CD	CD-STB 3	3
4 CH SELECT	4 CD	VIDEO 4	4
5 LEVEL	5 CD	TAPE 5	5
6 LEVEL	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8 EFFECT	8 CD	USB 8	8
9 EFFECT	9 CD	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISC	Disc CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CHANNEL +	Channel + CD	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
CHANNEL -	Channel - CD	CH PAGE -	CH- / Page-
TUNE +	Up CD		Up
TUNE -	Down CD		Down
ST+	Right CD		Right
ST-	Left CD		Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
T.EDIT	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
D.ACCESS	Play CD	SLOW	Play / Slow
BAND	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
CLASS	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
MPX	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
RF ATT	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Power TVC	SHIFT +	Shift + Power
1 TEST TONE	1 TVC	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 INPUT ATT	2 TVC	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 FL DIMMER	3 TVC	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original	Rechange
4 TVC	Shift + 4
5 TVC	Shift + 5
6 TVC	Shift + 6
7 TVC	Shift + 7
8 TVC	Shift + 8
9 TVC	Shift + 9
0 TVC	Shift + 0
+10 TVC	Shift + Guide / EPG / -/--
Disc TVC	Shift + Fav / Marker / PC
Menu TVC	Shift + Menu /
Up TVC	Shift + Up
Down TVC	Shift + Down
Right TVC	Shift + Right
Left TVC	Shift + Left
Enter TVC	Shift + OK
Pause TVC	Shift + Pause / Step /
Rec TVC	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Rechange
Play TVC	Shift + Play /
Stop TVC	Shift + Stop /
<< TVC	Shift + << /
>> TVC	Shift + >> /
>>I TVC	Shift + >>I / Preset+
I << TVC	Shift + I<< / Preset-

Original		Rechange	
SOURCE	Power TUN		Power
1 TEST TONE	1 TUN	TV 1	1
2 INPUT ATT	2 TUN	DVD 2	2
3 FL DIMMER	3 TUN	CD-STB 3	3
4 CH SELECT	4 TUN	VIDEO 4	4
5 LEVEL	5 TUN	TAPE 5	5
6 LEVEL	6 TUN	TUNER 6	6
7	7 TUN	AUX-HDD 7	7
8 EFFECT	8 TUN	USB 8	8
9 EFFECT	9 TUN	BLUETOOTH 9	9
0	0 TUN	HDMI-SAT 0	0
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME -	Master volume-	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNE+	TUNE+ TUN	TUNE+	>> / Tune+
TUNE-	TUNE- TUN	TUNE-	<< / Tune-
ST+	ST+ TUN	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
ST-	ST- TUN	PRESET-	I<< / Preset-
D.ACCESS	D.Access TUN	SLOW	Play / Slow
BAND	Band TUN	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CLASS	Class TUN	HOLD	Stop / Hold
MPX	MPX TUN	REC MODE	Rec / Rec Mode
DISPLAY	Display TUN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RF ATT	RF ATT TUN	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Power CDR	SHIFT +	Shift + Power
1 TEST TONE	1 CDR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 INPUT ATT	2 CDR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 FL DIMMER	3 CDR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4 CH SELECT	4 CDR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 LEVEL	5 CDR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 LEVEL	6 CDR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 CDR	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8 EFFECT	8 CDR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 EFFECT	9 CDR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9

Original	Rechange	Original	Rechange
0 CDR	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
+10 CDR	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		
Channel + CDR	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /		
Channel - CDR	SHIFT + CH PAGE - — Shift + CH- /		
Up CDR	SHIFT + ▲ — Shift + Up		
Down CDR	SHIFT + ▼ — Shift + Down		
Right CDR	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Left CDR	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Enter CDR	SHIFT + OK — Shift + OK		
Pause CDR	SHIFT + STEP - FREEZE — Shift + Pause / Step /		
Play CDR	SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play /		
Stop CDR	SHIFT + HOLD ■ — Shift + Stop /		
<< CDR	SHIFT + TUNE- ◀◀ — Shift + << /		
Rec CDR	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
>> CDR	SHIFT + TUNE+ ▶▶ — Shift + >> /		
I << CDR	SHIFT + PRESET- ⏮ — Shift + I<< / Preset-		
>>I CDR	SHIFT + PRESET+ ⏭ — Shift + >>I / Preset+		