Original		Rechange		Original		Rechange	
Power	Power	Power		0	0	0	0
Audio	Audio	Audio / Lang I/II		Last	Last	Back / Return	
Mute	Mute	Mute / Dimmer		Menu	Menu	Menu / Home	
Tv/R	Tv/R	TV/Radio /		Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	
Sub-T	Sub-T	Subtitle / EQ		Up	Up	Up	
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--		CH+	CH+	CH+ / Page+	
Text	Text	Text / Goto		Vol -	Vol -	Vol -	
1	1	1	1	Left	Left	Left	
2	2	2	2	OK	OK	OK	
3	3	3	3	Right	Right	Right	
4	4	4	4	Vol +	Vol +	Vol +	
5	5	5	5	Info	Info	Info / Angle	
6	6	6	6	CH-	CH-	CH- / Page-	
7	7	7	7	Down	Down	Down	
8	8	8	8	Mode	Mode	Smart / List	
9	9	9	9	PVR	PVR	Display / Media	
Favor	Favor	Fav / Marker / PC		USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8

Original		Rechange		Original		Rechange
	Play		Play / Slow			
	Pause		Pause / Step / Freeze			
	Red		Red / Netflix / Search			
	I<<		I<< / Preset-			
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat			
	>>I		>>I / Preset+			
	Stop		Stop / Hold			
	Green		Green / APP / Repeat			
	<<		<< / Tune-			
	>>		>> / Tune+			
	Blue		Blue / Prime Video / Random			
	Rec		Rec / Rec Mode			