Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	R/L	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	DVD/TV	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
Open/Close	Eject / Surround	Volume+	Vol +
Pbc	Picture / Format	Auto/Track	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	Slow Up	CH+ / Page+
Np	Sleep / Timer	Volume-	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Slow Down	CH PAGE − CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		