Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left / Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right / Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	SP/LP	SP/LP / Setup / OPT /
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Red/[o]	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+

Original		Rechange		Original		Rechange
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold			
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
0000	0/-/--	HDMI - SAT 0	0			
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media			

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Back		Back / Return
	PR-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK		OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text		Text / Goto
	Red/[o]		Red / Netflix / Search
	Green/Timer/List		Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Info		Info / Angle
	Blue/[ ]		Blue / Prime Video / Random
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	SP/LP		Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+	Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Back	Back / Return	3	3
PR-	CH- / Page-	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Left / Zoom-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right / Zoom+	Right	AV	AV / Input / RDS
Down	Down	0/ - / - -	0
Text	Text / Goto	SP/LP	Setup / OPT /
Red/[o]	Red / Netflix / Search	<<	<< / Tune-
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Original		Rechange		Original		Rechange	
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media				