Mandis shop

314101790341

Original		Rechange	
	Power		Power
PREVIEW	Previ ew	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Di mmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN/TITLE	Return/Ti tl e	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
DISC MENU	Di sc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
SYSTEM MENU	Syst em Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subti t l e	EQ SUBTITLE	Subti t l e / EQ
ANGLE	Angl e	ANGLE INFO	I nfo / Angl e
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I

https://mandis.com/fr/10668-196-telecommande-de-remplacement-pour-314017904.html