Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
NICAM/A2	Nicam/A2	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
LCD-MENU	LCD-Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVB-MENU	DVB-Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up		Up
CH▼	Down		Down
VOL▶	Right		Right
VOL◀	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Rechange	
CH▲	Ch+	+ CH	Ch +
CH▼	Ch-	CH −	Ch -
VOL◀	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL▶	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	APP MEDIA	Media
RED	Red	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		
INDEX	Index	HOME SMART	Smart		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options		
SUBPAGE	Subpage	ZOOM ⏏	Eject		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
PAGE-	Page-	⏮	I<<		
PAGE+	Page+	⏭	>>I		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide		
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		