Original		Rechange	
	Index		Play / Slow
	Red / -1		Red / Netflix / Search
	Green / Timer /		Green / APP / Repeat
	Yellow / Stop		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Reveal		Blue / Prime Video / Random
	[≡]]]		Rec / Rec Mode
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	Size		Zoom / Size
	TV		TV/Radio /
	Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Tint-		Shift + Left
	Tint+		Shift + Right
	4		4
	5		5

Original		Rechange	
	6		6
	Contrast-		<< / Tune-
	Contrast+		>> / Tune+
	7		7
	8		8
	9		9
	Brightness-		I<< / Preset-
	Brightness+		>>I / Preset+
	P/C		Back / Return
	0		0
	AV		AV / Input / RDS
	↔		Display / Media
	**		Smart / List
	PIP		Picture / Format
	i		Info / Angle
	i		Menu / Home
	----		Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Up / P+	Up		
Up / P+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
OK	OK		
Right / Vol +	Right		
Right / Vol +	Vol +		
AUX	SHIFT + 7 (Shift + 7)		
Down / P-	Down		
Down / P-	CH- / Page-		
Power	Power		

Original		Rechange	
	<	PRESET-	I << / Preset-
	>	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Power		Power

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search	☼+	>>I / Preset+
Green/Timer	Green / APP / Repeat	P/C	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
Blue	Blue / Prime Video / Random	PIP	PIP
TXT	Text / Goto	i	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
-O	<< / Tune-	Right	Right
O+	>> / Tune+	Vol +	Vol +
7	7	AUX	SHIFT + 7
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
-☼	I<< / Preset-	Power	Power