Mandis shop

H-B HF 288 I

Original	Rechange	Original	Rechange
Power ON/Off	Power	Prev.	I<<
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Stop	Stop	Next	>>I
Vol Rs-/Effect	Ch -	Tape 1 Hall/Ats	Media
Sleep	Sleep	Pr 1	1
CD Random	TV/R	Pr 2	2
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	Pr 3	3
Repeat	Text	Pr 4	4
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Pr 5	5
Play	Play	Pr 6	6
CD/Theater	List	Pr 7	7
Display	Info	Pr 8	8
Rewind	<<	Pr 9	9
F.FWD	>>	Mode	Guide
Pause	Pause	Pr 0/10	0
Woofer/Speed	Back	Program	Menu
Volume+	Vol +		