Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	<<[ ]>>		<<
	Mute	MUTE	Mute
1 QZ-	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0	0	0	0
FIND	Find	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DBS	TV/DBS	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
VCR/DBS	VCR/DBS	APP MEDIA	Media
PAGE	Page+		>>I
PAGE	Page+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PAGE	Page-		I <<
PAGE	Page-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
EDIT	Edit	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
SAT	SAT	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PAUSE	Red / Pause	A	Red
PAUSE	Red / Pause	II	Pause
ZOOM	Green / Zoom	B	Green
ZOOM	Green / Zoom	ECO 3D	3D
T/TEXT	Yellow / T/Tex	C	Yellow
T/TEXT	Yellow / T/Tex	REPEAT TEXT	Text
TIMER	Blue / Timer	D	Blue

Original	Rechange
Blue / Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH + — Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH − — Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	VOL + — Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	VOL − — Vol -
OK / List	OK — Ok
OK / List	DISC NAV LIST — List
Menu / Back	TOP MENU MENU — Menu
Menu / Back	RETURN BACK — Back
Exit	CLEAR EXIT — Exit
Subtitle	AD SUBT — Subt
Audio	SOUND DUAL — Dual
Signal	E-MANUAL D.MENU — D. Menu

Original	Rechange
PIP	PICTURE FORMAT — Format
Multifeed	PROG SLEEP — Sleep
[[+]]	PLAY MODE ▶ — Play
<<[ ]>>	>> — >>
F1	SHIFT + 1 — Shift + 1
F2	SHIFT + 2 — Shift + 2
F3	SHIFT + 3 — Shift + 3