Original		Rechange	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
[=]	[=]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Up	Up	Up	Up
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
Down	Down	Down	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
Micro	Micro	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange		Original	Rechange
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
FREE	Free	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SPORTS	Sports	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
deezer	deezer	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Rakuten TV	Rakuten TV	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
M+	M+	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
mitele	mitele	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		