Original		Rechange		Original		Rechange	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	OK	OK	OK	OK
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
POP-UP-M DR+	DR+/Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		<<	TUNE-	<< / Tune-
ZOOM	*/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Play	SLOW	Play / Slow
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Stop	HOLD	Stop / Hold
+V	Vol +	VOL +	Vol +	7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
-V	Vol -	VOL -	Vol -		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+	1	1	TV 1	1
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-	2 abc	2	DVD 2	2
	Up		Up	3 def	3	CD-STB 3	3
	Down		Down	4 ghi	4	VIDEO 4	4
	Right		Right	5 jkl	5	TAPE 5	5
	Left		Left	6 mno	6	TUNER 6	6

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	AV		AV / Input / RDS		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Home		Shift + Menu /		
	Menu		Menu / Home		

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	PIP/[ ]	Picture / Format
Power	Power	Text	Text / Goto
DR+/ Pop-Up-M	D.Menu / Top	Back	Back / Return
*/ Zoom	Zoom / Size	Info	Info / Angle
1	1	Vol +	Vol +
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0	0	Red	Red / Netflix / Search
AV	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Home	Menu / Home	Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	DR+/ Pop- Up- M		D. Menu / Top
	*/ Zoom		Zoom / Size
	Blue/ Marker		Blue / Prime Video / Random
	Back/ End		Exit / Cancel / Clear
	PIP/ [ ]		Picture / Format
	Red		Red / Netflix / Search
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	Green		Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	7		7
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	Power		Power
	8		8

Original		Rechange		Original		Rechange
9	9	9	9			
0	0	0	0			
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS			
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /			
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto			
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home			

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Home	Shift + Menu /
Power	Power	PIP/[ ]	Picture / Format
DR+/ Pop-Up-M	D.Menu / Top	Text	Text / Goto
*/ Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
Web	Smart / List	Back/ End	Exit / Cancel / Clear
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Vol +	Vol +
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Down	Down
0	0	P-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
EPG	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Marker	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Rechange