Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
PLAY/ REC	Timer Play/Rec	RETURN BACK	Back
AUTO OFF	Auto Off	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME-	Volume-	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
DEL	Del	-/-- GUIDE	Guide
BASS/TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CD ►/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
USB ►/II	Play/Pause USB	II	Pause
OPTION ►/II	Option Play/Paus	SETTINGS OPT	Options
DAB/FM MUSIC P.	Music	SEARCH TV/R	TV/R
	Stop	■	Stop
ALBUM	Album Up		Up
	Album Down		Down

Original		Rechange	
>>I / Up		Right	
I << / Down		Left	
OK		Ok	
DAB Menu		Menu	
DAB Secondary		D. Menu	
D. Bass		Subt	
Preset EQ		Eject	
Surround		List	
Re-Master		Format	
Rec/Pause USB		Rec	
Rec Mode		Shift + Rec	
Edit Mode		3D	

Original	Rechange