Original		Rechange	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	) (	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	TIMER AV	AV
CLOCK SCAN	Clock/Scan	-/-- GUIDE	Guide
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	) (	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH –	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	TIMER AV	AV
CLOCK SCAN	Clock/Scan	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	) (	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
CLOCK SCAN	Clock/Scan	-/-- GUIDE	Guide

Original	Rechange
Power	Power
Play	Play
Pause	Pause
I <<	I <<
>>I	>>I
Stop	Stop
) (	Exit
Back	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Sound	Dual
Mute	Mute
Album/Preset	Ch +
Album/Preset	Ch -
Display	Info
Prog	Sleep
Sleep/Timer	AV

Original	Rechange
Clock/Scan	Guide