Original	Rechange		Original	Rechange	
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle
Power		Power	Up		Up
1	TV 1	1	Left		Left
2	DVD 2	2	OK	OK	OK
3	CD - STB 3	3	Right		Right
4	VIDEO 4	4	Down		Down
5	TAPE 5	5	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
6	TUNER 6	6	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	AUX - HDD 7	7	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
8	USB 8	8	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
9	BLUETOOTH 9	9	Vol +	VOL +	Vol +
Swap	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	HDMI - SAT 0	0	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
[ ]	SHIFT + TV 1	Shift + 1	Vol -	VOL −	Vol -
♪	TITLE SOUND	Sound / Title	Back	RETURN BACK	Back / Return
[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	TV/EXIT	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH- / Page-		
FAV	Fav / Marker / PC		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Guide	Guide / EPG / -/--		
[?]	Shift + Info / Angle		
[≡x]	Shift + 5		
[:≡]	Shift + 4		
[↕]	Shift + 3		
[↕]	Shift + 2		
PIP POS	D.Menu / Top		
PIP SIZE	Zoom / Size		
PIP	Eject / Surround		