Original		Rechange	
Open/Close		Eject / Surround	
Power		Power	
DVD		Shift +	2
Video		Shift +	4
1		1	
2		2	
3		3	
Prog+		CH+ / Page+	
4		4	
5		5	
6		6	
Prog-		CH- / Page-	
7		7	
8		8	
9		9	
Vol +		Vol +	
-/--/Clear		Exit / Cancel / Clear	

Original		Rechange	
-/--/Clear		Shift +	Guide / EPG / -/--
0		0	
Set		Guide / EPG / -/--	
Vol -		Vol -	
O))		Audio / Lang I/II	
[...]		Subtitle / EQ	
Input Select		AV / Input / RDS	
Tv/Video		TV/Radio /	
Original / Playl		Text / Goto	
Display		Display / Media	
Time / Text		Shift +	Text /
Sur		Shift +	Eject / Surround
System Menu		Smart / List	
Title List		Sound / Title	
Timer		Sleep / Timer	
Top Menu		D.Menu / Top	
Up		Up	

Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + Left
·→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Camera	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
[+]	Picture / Format
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	SURROUND Eject / Surround	CLEAR -/--/Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Power	Power	0	HDMI - SAT 0
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	SET Set	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Vol -	VOL −
1	TV 1	O))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
2	DVD 2	[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
3	CD - STB 3	INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
PROG Prog+	+ CH PAGE CH+ / Page+	TV/ VIDEO Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
4	VIDEO 4	ORIGINAL/ PLAYLIST Original / Playl	GOTO TEXT Text / Goto
5	TAPE 5	DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
6	TUNER 6	TIME/ TEXT Time / Text	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Prog-	CH PAGE −	SUR Sur	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
7	AUX - HDD 7	SYSTEM MENU System Menu	LIST SMART Smart / List
8	USB 8	TITLE LIST Title List	TITLE SOUND Sound / Title
9	BLUETOOTH 9	TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Vol +	+ VOL Vol +	TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
CLEAR -/--/Clear	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up

Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + Left
·→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Camera	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat
[+]	Picture / Format
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
Open/Close		SURROUND	Eject / Surround
Power		Power	Power
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Video		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1		TV 1	1
2		DVD 2	2
3		CD-STB 3	3
Prog+		CH PAGE +	CH+ / Page+
4		VIDEO 4	4
5		TAPE 5	5
6		TUNER 6	6
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-
7		AUX-HDD 7	7
8		USB 8	8
9		BLUETOOTH 9	9
Vol +		VOL +	Vol +
CLEAR -/--/Clear		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
CLEAR -/--/Clear		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0		HDMI-SAT 0	0
SET		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Vol -		VOL −	Vol -
O))		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INPUT SELECT Input Select		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/ VIDEO Tv/Video		PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
ORIGINAL/ PLAYLIST Original / Playl		GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY Display		MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME/ TEXT Time / Text		SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SUR Sur		SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SYSTEM MENU System Menu		LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST Title List		TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER Timer		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Up		Up	

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT +	Shift + Left
	·→	SHIFT +	Shift + Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SYNCHRO REC	Synchro Rec	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARK ERASE	Mark Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Vol -	Vol -
Power	Power	O))	Audio / Lang I/II
1	1	[...]	Subtitle / EQ
2	2	Input/Tv/Video	AV / Input / RDS
3	3	Display	Display / Media
Prog+	CH+ / Page+	Time/Text	Text / Goto
4	4	Title List	Sound / Title
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Top Menu	D.Menu / Top
Prog-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Vol +	Vol +	Right	Right
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--	Return	Back / Return
0	0	Down	Down
Set	Guide / EPG / -/--	I<<	I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
←	SHIFT + Shift + Left		
· →	SHIFT + Shift + Right		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
<</ I	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
I >/ >>	TUNE+ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Camera	ANGLE INFO Info / Angle		
[+]	FORMAT PICTURE Picture / Format		