Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Recall	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS	[i+]	Info / Angle
TV	Shift + 1	AD	Sound / Title
[<>]	Picture / Format	Vol +	Vol +
3D	Shift + 3	Vol -	Vol -
O)I/II	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Subtitle	Subtitle / EQ	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Text	Text / Goto
3	3	Quick	Display / Media
4	4	List	Smart / List
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	[.]	D.Menu / Top
8	8	[>]	Setup / OPT /
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Up	Up

Original	Rechange
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Back	Back / Return
OK	OK
>>	Shift + Right
Play	Play / Slow
<<	Shift + Left
Stop	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
↑↑	Shift + Up
↓↓	Shift + Down
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<</[≡+]	<< / Tune-

Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>/[≡♦]	>> / Tune+
I<</[≡?]	I<< / Preset-
>>I/[O]/[≡x]	>>I / Preset+
[▼]	TV/Radio /