| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| TV/TXT | TV / TXT | REPEAT TEXT | Text |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| HOLD | Hold | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| SIZE | Size | ZOOM ⏏ | Eject |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| REW | << REW | ⏪ | << |
| FF | >> FF | ⏩ | >> |
| PREVIEW | I<< Preview | ⏮ | I<< |
| NEXT | >>I Next | ⏭ | >>I |
| PLAY/PAUSE | Play / Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| PLAY/PAUSE | Play / Pause | ⏸ | Pause |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| PICTURE | Picture | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| NICAM/A2 I-II | I-II / Nicam/A | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| PIC FORMAT | Pic Format | PICTURE FORMAT | Format |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK / Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| INDEX | Index | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| DISPLAY | i / Display | DISPLAY INFO | Info |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| LANGUAGE Eng. | Eng. / Language | HOME SMART | Smart |
| CH + | CH + | CH + | Ch + |
| CH - | CH - | CH - | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |