Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/TXT	TV / TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart
NICAM/A2	Nicam / A2	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold		Stop
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TV/RADIO	Red / TV/Radio	A	Red
TV/RADIO	Red / TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -

Original		Rechange	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DVB	DVB	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY/INFO	Display / Inf	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV -	FAV -	⏮	I<<

Original		Rechange	
FAV+	FAV +	⏭	>>I