



Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	>10	Guide / EPG / -/--
Power	Power	0/10	0
DVD	Red / Netflix / Search	C	Exit / Cancel / Clear
TUN	Green / APP / Repeat	Tv Vol+	Shift + Vol+
V1	Blue / Prime Video / Random	Tv Vol-	Shift + Vol-
V2	Shift + Blue / Prime	Up/FQ+	Up
A1	Yellow / YouTube / Repeat	Up/FQ+	>> / Tune+
A2	Shift + Red / Netflix /	Left/ST-	Left
1	1	Left/ST-	I<< / Preset-
2	2	Right/ST+	Right
3	3	Right/ST+	>>I / Preset+
4	4	Down/FQ-	Down
5	5	Down/FQ-	<< / Tune-
6	6	Band	Display / Media
7	7	Station Memory	Smart / List
8	8	Mono	Audio / Lang I/II
9	9	1 Tv	Shift + 1





Original	Replacement	Original	Replacement
	SHIFT + Shift + 2		SHIFT + Shift + Menu /
	SHIFT + Shift + 3		SHIFT + Shift + Stop /
	SHIFT + Shift + 4		SHIFT + Shift + Play /
	SHIFT + Shift + 5		SHIFT + Shift + Pause / Step /
	SHIFT + Shift + 6		SHIFT + Shift + Rec / Rec Mode
	SHIFT + Shift + 7		SHIFT + Shift + I<< / Preset-
	SHIFT + Shift + 8		SHIFT + Shift + >>I / Preset+
	SHIFT + Shift + 9		SHIFT + Shift + CH- /
	SHIFT + Shift + Guide / EPG / -/-		SHIFT + Shift + CH+ /
	SHIFT + Shift + 0		SHIFT + Shift + << /
	SHIFT + Shift + Exit / Cancel / Clear		SHIFT + Shift + >> /
	SHIFT + Shift + Power		SHIFT + Shift + D.Menu / Top Menu
	SHIFT + Shift + Up		SHIFT + Shift + Subtitle / EQ
	SHIFT + Shift + Left		SHIFT + Shift + Display / Media
	SHIFT + Shift + OK		SHIFT + Shift + Back / Return
	SHIFT + Shift + Right		
	SHIFT + Shift + Down		





Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
Power	Power	6	6
DVD	Green / APP / Repeat	Time/Clock ADJ	Shift + Sleep / Timer
TUN	Red / Netflix / Search	7	7
V1	Blue / Prime Video / Random	[I]/DTS	Picture / Format
V2	Shift + Blue / Prime	8	8
A1	Yellow / YouTube / Repeat	Test Tone	Text / Goto
A2	Shift + Red / Netflix /	9	9
1	1	CH Select	Shift + Smart / List
Midnight	Zoom / Size	>10	Guide / EPG / -/--
2	2	Sound Control	Sound / Title
P.Bass	Eject / Surround	0/10	0
3	3	DSP	Setup / OPT /
Function	Smart / List	C	Fav / Marker / PC
4	4	Enter/Disc / DSP	Shift + OK
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	TV CH+	Shift + CH+ /
5	5	Tv Vol+	Shift + Vol+





Original	Replacement	Original	Replacement
System	Vol+	Return	Back / Return
TV CH-	Shift + CH- /	I<</Page-	I<< / Preset-
Tv Vol-	Shift + Vol-	>>I/Page+	>>I / Preset+
System	Vol-	<II/CH-	CH- / Page-
Tv Input	Shift + AV / Input / RDS	II>/CH+	CH+ / Page+
Power Tv	Shift + Power	<<	<< / Tune-
Mute	Mute / Dimmer	>>	>> / Tune+
Up/FQ+	Up	Top Menu	D.Menu / Top
Left/ST-	Left	PGM	TV/Radio /
Enter	OK	Subtitle	Subtitle / EQ
Right/ST+	Right	RDM	Shift + Display / Media
Down/FQ-	Down	Audio	Audio / Lang I/II
Exit	Exit / Cancel / Clear	Disp	Display / Media
Menu	Menu / Home	Last Memory	Shift + Back / Return
Stop	Stop / Hold	Angle	Info / Angle
Play	Play / Slow	Repeat	Shift + Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	A-B	Shift + YouTube / Repeat





Original		Replacement		Original		Replacement	
	Source		AV / Input / RDS		0/10		0
	Power		Power		C		Fav / Marker / PC
	DVD		Green / APP / Repeat		Up / Pause		Up
	TUN		Red / Netflix / Search		Left/ <<		Left
	V1		Blue / Prime Video / Random		Enter/Play		Play / Slow
	V2		Shift + Blue / Prime / Prime		Right/ >>		>> / Tune+
	A1		Yellow / YouTube / Repeat		Down/Stop		Stop / Hold
	A2		Shift + Red / Netflix /		Down/Stop		Down
	1		1		Enter/Play		OK
	2		2		Up / Pause		Pause / Step / Freeze
	3		3		< /CH-/ <<<		CH- / Page-
	4		4		>/CH+/ >>>		CH+ / Page+
	5		5		Left/ <<		<< / Tune-
	6		6		Right/ >>		Right
	7		7		1 V2		Shift + 1
	8		8		2 V2		Shift + 2
	9		9		3 V2		Shift + 3





Original		Replacement		Original		Replacement	
	Source		AV / Input / RDS	>10 button icon"/>	>10		Guide / EPG / -/--
	Power		Power		0/10		0
	DVD		Green / APP / Repeat		C		Fav / Marker / PC
	TUN		Red / Netflix / Search		Up/Pause		Up
	V1		Blue / Prime Video / Random		Left/Left		Left / Tune-
	V2		Shift + Blue / Prime / Prime		Enter/Play		OK
	A1		Yellow / YouTube / Repeat		Right/Right		Right / Tune+
	A2		Shift + Red / Netflix / Netflix		Down/Stop		Stop / Hold
	1		1		Down/Stop		Down
	2		2		Enter/Play		Play / Slow
	3		3		Up/Pause		Pause / Step / Freeze
	4		4		I<<		I<< / Preset-
	5		5		>>I		>>I / Preset+
	6		6		Left/Left		Left
	7		7		Right/Right		Right
	8		8		PGM/Top Menu		TV/Radio /
	9		9		Subtitle/RDM		Subtitle / EQ





Original	Replacement	Original	Replacement
Audio/Disp	Display / Media	Right/>> A2	+ Shift + >> /
Repeat	+ Shift + Green / APP /	Down/Stop A2	+ Shift + Down
1 A2	+ Shift + 1	Down/Stop A2	+ Shift + Stop /
2 A2	+ Shift + 2	Enter/Play A2	+ Shift + OK
3 A2	+ Shift + 3	Up/Pause A2	+ Shift + Up
4 A2	+ Shift + 4	I<< A2	+ Shift + I<< / Preset-
5 A2	+ Shift + 5	>>I A2	+ Shift + >>I / Preset+
6 A2	+ Shift + 6	Left/<< A2	+ Shift + Left
7 A2	+ Shift + 7	Right/>> A2	+ Shift + Right
8 A2	+ Shift + 8	PGM/Top Menu	+ Shift + TV/Radio / Program
9 A2	+ Shift + 9	RDM/Subtitle A2	+ Shift + Subtitle / EQ
>10 A2	+ Shift + Guide / EPG / -/-	Audio Disp A2	+ Shift + Display / Media
0/10 A2	+ Shift + 0	Repeat A2	+ Shift + Yellow / YouTube /
C A2	+ Shift + Fav / Marker / PC		
Up/Pause A2	+ Shift + Pause / Step /		
Left/<< A2	+ Shift + << /		
Enter/Play A2	+ Shift + Play /		

Slow

