Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	PRG +	+ CH	Ch +
	PRG -	CH –	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	CTRL	APP MEDIA	Media
	Mute	MUTE	Mute
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Size / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Still / Subt	AD SUBT	Subt
	PIP / REP	SETTINGS OPT	Options
	Focus / A-B	ZOOM	Eject
	Normal / Title	OK	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
CVBS1	SHIFT + 1 Shift + 1		
CVBS2	SHIFT + 2 Shift + 2		
CVBS3	SHIFT + 3 Shift + 3		
Y Pb Pr	SHIFT + 4 Shift + 4		
YC1	SHIFT + 5 Shift + 5		
YC2	SHIFT + 6 Shift + 6		
PC	FAV PRE-CH Pre Ch		
DVI / HDMI	HOME SMART Smart		
[≡?] / MTS	DISC NAV LIST List		
[≡] / Sleep	PROG SLEEP Sleep		
[≡i] / Time	ECO 3D 3D		
[≡] / PREPG	-/-- GUIDE Guide		
Red / Delete	A Red		
Green / Skip	B Green		
Yellow / Insert	C Yellow		
Blue / Replace	D Blue		