Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	[<>]		Picture / Format
	?		Info / Angle
	CEC		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	←		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Tools		Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol+		Vol+
	Source		AV / Input / RDS
	PR+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Replacement	
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement