Original	Replacement
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
List	Smart / List
Vol+	Vol+
Info/Display	Display / Media
Info/Display	Info / Angle

Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Zoom/Aspect	Shift + Zoom /
Zoom/Aspect	Picture / Format
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK/Enter	OK
Right	Right
Sleep	Sleep / Timer
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
TTX	Text / Goto
Index	D.Menu / Top
Hold	Shift + Stop /
I/II/Audio	Audio / Lang I/II
Repeat/Rec	Rec / Rec Mode
Repeat/Rec	Shift + Green / APP /
Stop/Reveal	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ
<<</Subpage	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Tv/Radio	TV/Radio /
I<<	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
>>I	>>I / Preset+
FAV	Fav / Marker / PC