Original		Replacement	
	Power		Power
	Colors	PICTURE FORMAT	Format
	Ambilight	ECO 3D	3D
	Pair/Sources	TIMER AV	AV
	≡☼/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
	+	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Windows	APP MEDIA	Media
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	P +	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
TV EXIT	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST TV GUIDE	TV Guide/List	-/-- GUIDE	Guide		