Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
🔇	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TV/VIDEO	TV / DTV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
CH^	CH+	+ CH	Ch +
CHv	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
F.T/L	F.T/L	SETTINGS OPT	Options
	[?]	ECO 3D	3D
	[♦]	PICTURE FORMAT	Format
	↓/[I]	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement		Original	Replacement
	>	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[X]	CLEAR EXIT	Exit		
	[≡i]	APP MEDIA	Media		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
	(↔)	HOME SMART	Smart		
	[ ]/♪	SOUND DUAL	Dual		
	[++]	AD SUBT	Subt		

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
TOP MENU DISPLAY	Top Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	↓/[I]	-/-- GUIDE	Guide		
F.T/L	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		

Original		Replacement	
	Power		Power
	HDD	B	Green
	VCR	C	Yellow
	DVD	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU DISPLAY	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↓/[I]	- / -- GUIDE	Guide
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
F.T/L	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause