Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
<	<		Left
>	>		Right
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		I<<
OK	OK	OK	Ok
	Right		>>I
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
PVR	PVR	HOME SMART	Smart
PLUGIN	Plugin	ECO 3D	3D
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
REW	REW	<<	<<
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause	❚❚	Pause
FF	FF	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
FILE LIST	File List	DISC NAV LIST	List
STOP	Stop	■	Stop
RADIO/TV	Radio / TV	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
WWW	www	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
LAN	LAN	ZOOM ⏏	Eject

Original		Replacement	
HELP	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu