Original		Replacement	
	Slow		Right
	ShowView	HOME SMART	Smart
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.STD	P.STD	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
V.MENU	V.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REW	<< REW	<<	<<
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FF	>> FF	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
P/S	Pause / P/S	❚❚	Pause
TRK	TRK Up	>>I	>>I
TRK	TRK Down	I<<	I<<

Original		Replacement	
TRK Up		Up	
TRK Down		Down	
Index		List	
Sleep		Sleep	
Lang Sel		Dual	
Memory		Media	
Clear		Exit	

Original	Replacement