Mandis shop

SH470

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
LINE	Line	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
BT	BT	BLUETOOTH 9	9		
+	+		Up		
-	-		Down		
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
I<<	I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-		
>>I	>>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
	Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
OPT/ARC	OPT/ARC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

https://mandisremotes.com/en/Sharp/1065259-92989-replacement-remote-control-for-Sharp-SH470.html