Mandis shop

# Benq BENQ001

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | | Power | |
| MENU / EXIT | | Menu | |
| UP / KEYSTONE | | Up | |
| DOWN / KEYST. | | Down | |
| RIGHT / LOCK | | Right | |
| LEFT | | Left | |
| PLAY / PAUSE | | Shift + | Play + Shift + / Play |
| SOURCE | | Source | |
| BLANK | | Mute / Blank | Blank / Mute |
| VOLUME+ | | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME- | | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| TIMER ON | | Focus / Volt | Volt / Focus |
| PAGE DOWN | | Shift + | Page▼ / Vol Shift + Vol - / Page - |
| PAGE UP | | Shift + | Page▲ / Vol Shift + Vol + / Page + |
| DIGITAL ZOOM - | | Stop | - / Stop |
| DIGITAL ZOOM | | Play | + / Play |
| KEYSTON DOWN | | Shift + | Shift + Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ENTER / MODE | | Enter | Enter |
| KEYSTON UP | | Shift + | Shift + Up |
| PRESET | | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| AUTO | | Auto | Auto |
| ASPECT | | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| TIMER SET UP | | Mode | Mode |
| CAPTURE | | Video / Comp | Comp / Video |

https://mandisremotes.com/en/Benq/1060164-19832-replacement-remote-control-for-Benq-BENQ001-5J.J3G06.001.html