Original		Replacement	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.Mode	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.Mode	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE AV	AV/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Replacement	
ATV	ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH ▼	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISPLAY	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8