Original		Replacement	
	Power		Power
E-MANUAL	E-Manual	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
RATIO	[ ]/Ratio	SOUND DUAL	Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
3D	3D	ECO 3D	3D
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Home	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
Q.MENU MY MENU	My	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left

Original		Replacement		Original	Replacement
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
LIVE TV	Stop/Live Tv		Stop		
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
	Simplink	APP MEDIA	Media		
ENERGY SAVING	Saving Energy	SHIFT +	ECO 3D Shift + 3D		