Mandis shop

Palcom DSL 2100 CI

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
TV	TV/R
Pause	Pause
Radio	Shift + TV/R
AV	AV
Text	Text
Swap	Back
List	List
Up / P+	Up
Up / P+	Ch +
Exit	Exit
Left / Vol-	Left
Left / Vol-	Vol -
OK	Ok
Right / Vol+	Right
Right / Vol+	Vol +

Original	Replacement
Info	Info
Down / P-	Down
Down / P-	Ch -
Menu	Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

https://mandisremotes.com/en/Palcom/1064788-51272-replacement-remote-control-for-Palcom-REMCON1267.html