Mandis shop

Promethean 200025

Original	Replacement
POWER	Power
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
PAGE UP	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
▲	Shift + ▲	Shift + Up
KEYSTONE UP	Mode
KEYSTONE	Video Comp	Comp / Video
◄	Shift + ◄	Shift + Left
↵	Shift + Enter	Shift + Enter
►	Shift + ►	Shift + Right
▼	Shift + ▼	Shift + Down
VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

Original	Replacement
MENU	Menu
STATUS	Aspect Eco	Eco / Aspect
MUTE	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
AUTO	Auto
BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
SOURCE	Source
FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
ZOOM+	Play +	+ / Play
ZOOM-	Stop −	- / Stop

https://mandisremotes.com/en/Promethean/1060756-91057-replacement-remote-control-for-Promethean-PRM25.html