| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TITLE | Red/Title | A | Red |
| GOTO | Green/Goto | B | Green |
| REPEAT | Yellow/Repeat | C | Yellow |
| A-B | Blue/A-B | D | Blue |
| INDEX | <<\/Index | | << |
| HOLD | >>\/Hold | | >> |
| SIZE | I<<\/Size | | I<< |
| SUBPAGE | >>I\/Subpage | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Eject | ZOOM | Eject |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TV/TXT D.SET | D.Set/Tv/TXT | REPEAT TEXT | Text |
| CANCEL D.MENU | D.Menu/Cancel | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| REVEAL D.SUB | D.Sub/Reveal | APP MEDIA | Media |
| NICAM/A2 D.LAN | D.Lan/Nicam/A2 | SOUND DUAL | Dual |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Nothing | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISP | Disp | DISPLAY INFO | Info |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| CH. L | CH.L | LIST | List |
| CH ▲ | CH+ | CH + | Ch + |
| CH ▼ | CH- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ASPECT | Aspect | ECO 3D | 3D |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |