Mandis shop

Tokai ES 9707

Original	Replacement	Original	Replacement
Power ON/Off	Power	Tape 1 Play	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
Mute	MUTE Mute	CD Pause	❚❚ Pause
Every Pop	HOME SMART Smart		
Tape 1 Preset	DISC NAV LIST List		
Vol Rs-/Effect	CH − Ch -		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
Vol Rs+/S.Mode	+ CH Ch +		
Tape 1 Stop	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Volume+	+ VOL Vol +		
Volume-	VOL − Vol -		
CD Rewind	« <<		
CD F.FWD	» >>		
CD Play	PLAY MODE ▶ Play		
Program	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep		
Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec		
Tape 1 Rew	SHIFT + « Shift + <<		
Tape 1 F.FWD	SHIFT + » Shift + >>		

https://mandisremotes.com/en/Tokai/1062730-Tokai-ES-9707-equivalent-remote-control.html