Mandis shop

Philips 200138

Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER	Power		
ZOOM	Auto		
BACK	Mode		
UP	Up		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
REW	Shift + Shift + Left		
PLAY/PAUSE	+ / Play		
PLAY/PAUSE	- / Stop		
FWD	Shift + Shift + Right		
BRIGHTNESS-	Shift + Shift + Down		
BRIGHTNESS+	Shift + Shift + Up		
VOL-	Vol - / Page -		
MUTE	Blank / Mute		
VOL+	Vol + / Page +		

https://mandisremotes.com/es/Philips/1062295-90013-mando-de-sustitucion-para-Philips-PPX3417W.html