Original		Sustituto	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
RELATED SEARCH	Related Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
TV PAUSE	Tv Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOCIAL VIEW	Social View	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FOOTBALL	Football	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
APPS SEN	SEN/APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DISCOVER	Discover	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	LIST SMART	Smart / List
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
i-MANUAL	?/i-Manual	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RADIO TV	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
[≡]	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol+	+ VOL	Vol+
PROG +	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Sustituto	
−	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return