Mandis shop

Onkyo RC877S

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Input Video	4		
Input USB	8		
Input Bluetooth	9		
Vol+	Vol+		
Subwoofer+	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		
Subwoofer-	CH- / Page-		
Sound Mode	Sound / Title		
I<< USB	I<< / Preset-		
Play USB	Play / Slow		
Pause USB	Pause / Step / Freeze		
>>I USB	>>I / Preset+		

https://mandisremotes.com/fr/Onkyo/1058157-65525-telecommande-de-remplacement-pour-Onkyo-RC877S.html