Mandis shop

# Benq BENQ001

| Original | Rechange |
|---|---|
| POWER | Power |
| MENU / EXIT | Menu |
| UP / KEYSTONE | Up |
| DOWN / KEYST. | Down |
| RIGHT / LOCK | Right |
| LEFT | Left |
| PLAY / PAUSE | Shift + Play + / Play |
| SOURCE | Source |
| BLANK | Blank / Mute |
| VOLUME+ | Vol + / Page + |
| VOLUME- | Vol - / Page - |
| TIMER ON | Volt / Focus |
| PAGE DOWN | Shift + Page Down + / Page - |
| PAGE UP | Shift + Page Up + / Page + |
| DIGITAL ZOOM - | - / Stop |
| DIGITAL ZOOM | + / Play |
| KEYSTON DOWN | Shift + Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| ENTER / MODE | Enter |
| KEYSTON UP | Shift + Up |
| PRESET | Freeze / Timer |
| AUTO | Auto |
| ASPECT | Eco / Aspect |
| TIMER SET UP | Mode |
| CAPTURE | Comp / Video |

https://mandisremotes.com/fr/Benq/1060164-19832-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-BENQ001-5J.J3G06.001.html